

Tabuľka kódov preddefinovaných EURO kaziet na mincovníkoch série CF7000

Kód kazety	Pozícia A	Pozícia B	Pozícia C	Pozícia D	Pozícia E
AA	5c	10c	50c	20c	5c
AB	1c	10c	50c	2c	5c
AC	5c	10c	50c	20c	€1
AD	5c	10c	50c	10c	€1
AE	5c	10c	50c	10c	5c
BA	10c	10c	50c	10c	€1
BB	10c	10c	50c	20c	€1
BC	20c	10c	50c	€1	€2
BD	€1	-	50c	€1	€2
BE	€1	-	50c	€2	€2
CA	1c	10c	50c	€1	5c
CB	20c	10c	50c	€1	20c

Tabuľka možných použití mincí v rôznych pozíciách štandardnej kazety CF7000

Coin	Tube A	Tube B	Tube C	Tube D	Tube E
1c	✓	x	x	x	x
2c	x	x	x	✓	x
5c	✓	✓	✓	✓	✓
10c	✓	✓	✓	✓	✓
20c	✓	x	✓	✓	✓
50c	✓	x	✓	✓	✓
€1	✓	x	✓	✓	✓
€2	x	x	✓	✓	✓

**x** - táto pozícia nie je povolená